

Recomendaciones de seguridad 🖄

- Este producto debe ser instalado por técnicos debidamente capacitados que sean capaces de realizar conexiones eléctricas con equipo de protección personal
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de realizar cualquier reparación donde esté instalado el controlador.
- Lea atentamente el manual de este producto y si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestros especialistas de soporte técnico en el sitio web o con el número de teléfono que se encuentra al final de este manual.

1. VISIÓN GENERAL

Este dispositivo es ideal para sistemas de refrigeración de hasta 3HP para refrigeración comercial e industrial, hoteles, freezers, residenciales, refrigeradores, bodegas, etc. Tiene iluminación, alarma, deshielo, ventilador y otras funciones de control. Con una interfaz serial RS-485, el dispositivo puede ser conectado a través de la comunicación MODBUS-RTU. El ECB-1000PLUS puede ser operado por la Elitech Cloud o por la App. Comunicación Wi-Fi y 4G es opcional conforme la necesidad.

2. ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica	100~256VAC, 50/60Hz
Consumo general de energía	<7W(ECB-1000PLUS) <12W(ECB-1000PLUS CLOUD)
Rango de control de la temperatura	-40 ~ 99 (C/°F)
Rango de medición de la temperatura	-40 ~ 99 (C/°F)
Exactitud	±1°C/± 2°F (-20°C~50°C), ±1.5°C/± 3°F(otras)
Resolución	0.1°C/1°C o 1°F
Tipo de sensor	NTC (10KΩ/25°C, valor B = 3435K)
Longitud de los cables sensores	2m
Temperatura de almacenamiento	-20°C~75°C
Temperatura ambiente de operación	-10°C ~65°C
Dimensiones	265 x 167,5 x 92 mm
Longitud del cable de la antena 4G	3m (ECB-1000PLUS CLOUD)
Tipo de chip SIM	Estándar (ECB-1000PLUS CLOUD)

Ent	rada	Potencia					
Sensores	Entrada Digital	Compresor	Deshielo	Ventilador	Luz	Alarma	Comunicación
2	2	ЗНР	30A	16A	16A	10A	RS-485

- Asegúrese de que el corte para la instalación no exceda las dimensiones recomendadas para evitar salpicaduras de agua o humedad desde los lados del controlador.

3. INTERFAZ DEL USUARIO



N°	Teclas	En la in de ejec	terfaz ución	En la inter de pai	faz de ajustes rámetros
		pulsar Mantener presionada		pulsar	Mantener presionada
1		Ajuste del Reloj/Salir de los ajustes	-	Salir de los ajustes	-
2	٢	Timbre de la alarma mudo	-	Aumenta de 1 en 1 / Parámetro de alteración	Aumenta rápidamente/ Parámetro de Alteración
З	SET	Ajuste de la tempe- ratura de Set Point	Inserir ajustes de parámetros	Alterar entre ítems de parámetro y valores de parámetro	Salir de los ajustes de parámetros
4	٢	Prende el dispositivo	Apague el dispositivo	-	-
5	\odot	Encender Apagar la luz	-	Encender Apagar la luz	-
6	\odot	Temperatura de deshielo	-	Disminuye de 1en 1 / Parámetro de alteración	Disminuye rápidamente/ Parámetro de alteración

N°	LED	Encendido	Parpadeando	Apagado
7	☀	Iluminación encendida	-	Iluminación apagada
8	*	Ventilador encendido	-	Ventilador apagado
9	*	Enfriamento	Retraso del compresor	Compresor apagado
10	<u></u>	Deshielo	Drenaje	Sin deshielo
11	C	Nocturno encendido	-	Nocturno apagado
12	Å	Alarma	-	Sin alarma
13	(((*)))	On-line	-	Off-line

4. OPERACIÓN

4.1 ATAJOS

El dispositivo ofrece varios atajos para los ítems de parámetros frecuentemente utilizados. El usuario puede alterar para los parámetros deseados presionando solamente una tecla. Después de finalizar la alteración o en 10 segundos de inactividad, el dispositivo regresa automáticamente a su pantalla principal.

4.1.1 Ajuste del Set Point de temperatura

Pulse la tecla 🍘, la pantalla muestra el Set Point de temperatura a ser alterado. Utilice las teclas 🔿 o 🕥 para modificar el Set Point. Después de modificarlo, presione 🕮 para salir, como indicado a seguir.

Ej.: Si el Set Point de temperatura es de 25°C, indica que el enfriamiento inicia en 27°C Set Point de temperatura +C01 (estándar 2°C) y el símbolo **%** encenderá. El enfriamiento para en 25°C y el símbolo **%** apagará simultáneamente.

Observación: El símbolo parpadea para indicar retraso en el arranque del compresor. Al energizar el dispositivo por primeira vez, el retrado es igual al valor (C05+C07). Si no, el atraso es igual al valor C05.

4.1.2 Ajuste del horario

Pulse la tecla), aparece "hour" y los dos digítos de horas parpadearan. Utilice las teclas O O para modificar la hora. Después de modificar, pulse maparece "minute" los dos digitos de minutos parpadearan. Pulse O O para modificar los minutos. Pulsa nuevamente la tecla SET para grabar.

4.1.3 Control de iluminación

Pulse la tecla 🜑 para encender o apagar la iluminación. * Encendido indica que la iluminación está encendida. * Apagado indica que la iluminación está apagada.

Observación: Si el dispositivo está energizado, el usuario puede encender o apagar la iluminación a cualquier momento .

4.1.4 Modo Stand By

Com el tablero energizado mantenga oprimida la tecla 🕲 durante 3 segundos, el dispositivo apagará la pantalla y todas sus salidas (excepto la de iluminación), entrando en modo Stand By. Pulse la tecla 💿 nuevamente para despertar el dispositivo.

4.1.5 Visualizar la lectura del sensor de deshielo

Pulse la tecla •, la lectura de temperatura del sensor de deshielo será indicada, después de 6 segundos la lectura de temperatura del sensor ambiente volverá a ser indicada.

4.2 PARÁMETROS DEL SISTEMA

Los atajos pueden ser reconfigurados en el menú del sistema para atender la necesidad específica del usuario.

Observación: El valor modificado se guardará automáticamente en la EEPROM dentro del dispositivo al salir de los ajustes del sistema. Para evitar errores al escribir en la EEPROM, no apague el dispositivo en los 5 segundos posteriores a la salida de los ajustes.

5. FUNCIONES

5.1 COMPRESOR

El compresor es controlado por un relé que activa o desactiva sus contactos en las siguientes condiciones:

- Sensor de temperatura ambienta funciona normalmente
- Set Points de temperatura (ver 4.1.1).
- Función de deshielo y drenaje.

Consulte el diagrama eléctrico para saber como realizar la conexión del compresor.

5.1.1 Condiciones para activar el compresor

Las siguientes condiciones necesitan ser alcanzadas para que el compresor pueda ser activado.

• El tablero debe estar energizado.

• El sensor de temperatura ambiente debe estar operando en perfectas condiciones (sin indicación de alarma E1).

El proceso de refrigeración no debe estar en el período de deshielo y/o drenaje.
La lectura de temperatura ambiente debe ser la suma del Set Point + el diferencial (CO1)



5.1.2 Protección básica del compresor

El compresor funciona o para de funcionar en un cierto intervalo de tiempo. Si el símbolo ***** está parpadeando, indica que la señal para arranque el compresor fue procesada, pero este solamente se activará después que transcurra el tiempo de protección. El usuario puede configurar los tiempos de activa y desactiva del compresor ajustando los siguientes parámetros.

- Tiempo mínimo de compresor prendido C04
- Tiempo mínimo de funcionamiento del compresor después de la partida.
- Tiempo mínimo de compresor apagado C05
- El tiempo indicado debe transcurrir entre dos partidas sucesivas del compresor.
 Retardo en la energización C07

Tiempo de retardo para activar el compresor después de energizar al tablero. Los tiempos de protección CO5 y CO7 deben empezar a contar a partir del momento en que el compresor se active. El tiempo de protección no es la suma entre los valores de esta dos funciones, sino el mayor valor entre ellas.



5.2 DESHIELO Y DRENAJE

Para evitar el congelamiento de la superficie del evaporador, es necesario realizar deshielos periódicos en el evaporador. Después del deshielo, puede haber agua en la superficie del evaporador. Si el ciclo de refrigeración se inicia inmediatamente después del período de deshielo, el agua en el evaporador se congelará, así, es necesario reservar algún tiempo para drenarla. Este período se llama drenaje(d06).

5.3 MODO DE INICIO DEL DESHIELO

El modo de inicio del deshielo es la base para iniciarlo. El dispositivo ofrece dos modos: Temperatura y tiempo/agenda ajustando el parámetro o03.

5.3.1 Sensor de deshielo (o03=1)

Cuando el deshielo se basa en la lectura de la temperatura por el sensor en el deshielo periódico. Para iniciar el deshielo son necesarias todas las siguientes condiciones:

- Temperatura de deshielo < Temperatura de interrupción del deshielo (d03)
- Tiempo de intervalo del deshielo > 0
- Tiempo de duración del deshielo> 0
- El período de deshielo termina cuando ocurre una de estas condiciones.

Vea la figura a seguir para realización del deshielo periódico.



5.3.2 Deshielo programado (o03=2)

El deshielo programado es determinado por el reloj y se activa en rangos de horários ajustados. Consulte la categoría del menú para programar el deshielo. Períodos de deshielo disponibles diariamente son determinados por d08. Ej.: El tiempo de duración de deshielo d05 es igual a 60 min, los períodos de deshielo disponibles se ajustan a 3 y 7. El deshielo funciona como sigue.

N°	Horario de inicio del deshielo	Horario de término del deshielo	d08=3	d08=7
1	02:00	03:00	🗸	🗸
2	05:00	06:00	\checkmark	\checkmark
3	08:00	09:00		\checkmark
4	11:00	12:00		\checkmark
5	14:00	15:00		\checkmark
6	17:00	18:00		\checkmark
7	20:00	21:00		\checkmark

5.3.3 Iniciar/Interrumpir el deshielo manualmente

Si el usuario desea iniciar el deshielo inmediatamente, las siguintes condiciones deben alcanzarse, sea para deshielo periódico o programado.

• Temperatura medida por el sensor de deshielo inferior a la temperatura para fin de deshielo (d03)

- Tiempo de intervalo entre los deshielo superior a 0 (cero)
- Tiempo de duración máxima del deshielo superior a 0 (cero)

Si el dispositivo no está realizando el ciclo de deshielo o drenaje, presione por 5 seg la tecla 💽 para iniciarlo.

Si el dispositivo está realizando el ciclo de deshielo, presione por 5 seg la tecla 🕥 para parar el proceso.

5.4 FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Modo de funcionamiento	Desactivar el ventilador	Cuando el compresor esté ENCENDIDO	Cuando el compresor esté APAGADO	Durante el deshielo
del ventilador(F01)	durante el deshielo (F02)			
1	1	Encendido	Encendido	Apagado
1	2	Encendido	Encendido	Encendido
2	1	Encendido	Apagado	Apagado
2	2	Encendido	Apagado	Encendido

Si el ventilador se desactiva durante el deshielo, una de las dos condiciones a seguir debe ser alcanzada para que el ventilador funcione nuevamente después del deshielo: F03 (Temperatura para retorno del ventilador después del deshielo) o F04 (Retardo del ventilador después del deshielo).

5.5 ENTRADAS DIGITALES

Las entradas digitales 1 y 2 pueden ser configuradas como NO (normal abierto) o NC (normal cerrado) en las funciones o07 y o09.

Entrada Digital 1:

La entrada digital 1 tiene 4 definiciones, configuradas en la función o05: o05=1 entrada digital deshabilitada.

5.5.1 Modo 1 de control de iluminación (o05=2)

Si hay contacto en la entrada digital 1 (interruptor de puerta cerrado), pulse la tecla 🕐 para encender o apagar la iluminación.

5.5.2 Modo 2 de control de iluminación (o05=3)

Si no hay contacto en la entrada digital 1 (interruptor de puerta abierto), el relé de iluminación se activará encendiendo la luz interna de la cámara.

El relé se desactivará en el momento que haya contacto en la entrada digital (interruptor de puerta cerrado).

Está lógica puede cambiar dependiendo de la configuración en NO o NC.

5.5.3 Alarma de presión Alta/Baja (o05=4)

Si hay contacto en la entrada digital 1, indicando que el presostato de seguridad (caso esté conectado a esta entrada) disparó, el ECB-1000 en este momento desactivará el compresor y el ventilador y activará el relé de alarma.

5.5.4 Alarma Común (o05=5)

Si hay contacto en la entrada digital 1, la Alarma Común dispara y el relé de alarma se activa. En el momento que no haya más contacto en la entrada digital 1, la alarma se detiene.

Entrada Digital 2:

La entrada digital 2 tiene 4 definiciones, configuradas en la función o10: o10=1 entrada digital deshabilitada

5.5.5 Protección del compresor (o10=1)

En caso de que haya contacto en la entrada digital 2, el ECB-1000 en este momento desactivará la salida del compresor por protección e indicará E9 en pantalla.

Esta lógica puede cambiar dependiendo de la configuración en NO o NC.

5.5.6 Alarma de persona presa en la cámara fría (o10=2)

Esta opción tiene por finalidad la seguridad de personas que necesitan acceder al interior de la cámara frigorífica y sirve en caso de una emergencia. Para activerla el contacto de la entrada digital 2 deve ser cerrado, esto puede ser a través de un botón externo de seguridad ubicado en el interior de la cámara frigorífica y conectado a esta entrada. En el momento que sea activada esta alarma, el contacto del relé de alarma cerrará y en pantalla será indicado E8.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ALARMAS

Siempre que ocurra una situación de alarma, tanto el relé cuando el buzzer interno (si está activado), se activarán. Para desactivarlos pulse la tecla •.

N°	Descripción	Código de la falla	Tiempo de validación	Acción después de la falla	Posible causa	Rearme	Solución
1	Sensor de temperatura ambiente en cortocircuito	E1	2s	1:E1 aparece en Pantalla 2: Si o10=1, el compresor fincionará en ciclos de 15 min. encendido y 30 min. apagado	El sensor está en cortocircuito	Automática	 1: Verifique si el cable del sensor está torcido. 2: Substituya por un nuevo sensor.
2	Sensor de temperatura ambiente en circuito abierto.	E2	2s	1:E2 aparece en Pantalla 2: Si o10=1, el compresor fincionará en ciclos de 15 min. encendido y 30 min. apagado	El sensor está en circuito abierto	Automática	1: Verifique si el cable del sensor está flojo. 2: Substituya por un nuevo sensor.
3	Sensor de deshielo en cortocircuito.	E3	2s	1: E3 y la temperatura ambiente, aparecerán alternadamente en pantalla. 2: Deshielo funcionará en los intervalos de tiempo ajustados.		Automática	1: Verifique si el cable del sensor está torcido. 2: Substituya por un nuevo sensor.
4	Sensor de deshielo en cortocircuito.	E4	2s	1: E4 y la temperatura ambiente, aparecerán alternadamente en pantalla. 2: Deshielo funcionará en los intervalos de tiempo ajustados.	El sensor está en circuito abierto	Automática	1: Verifique si el cable del sensor está flojo. 2: Substituya por un nuevo sensor.
5	Alarma de temperatura alta	E5	A04 o A05	E5 y la temperatura ambiente aparecerán alternadamente en pantalla.	1: Temperatura ambiente alta (set-point de la temperatura +C01+A01) 2: El tiempo de duración de la condición arriba es de 1 a A04 o A05.	Automática	Temperatura ambiente alta (set-point de la temperatura +C01+A01-A03)
6	Alarma de temperatura baja	E6	A04 o A05	E6 y la temperatura ambiente aparecerán alternadamente en pantalla.	1: Temperatura ambiente alta (set-point de la temperatura - A02) 2: El tiempo de duración de la condición arriba es de 1 a A04 o A05.	Automática	Temperatura ambiente fría en el set-point de la temperatura
7	Alarma del interruptor de la puerta	E7	A07	E7 y la temperatura ambiente aparecerán alternadamente en pantalla.	1:o05 = 2 2: El tiempo de duración de la condición arriba es de 1 a A07.	Automática	La alarma cancela después que se cierre la puerta.

8	Alarma de entrada digital	E8	inmediata	E8 y la temperatura ambiente aparecerán alternadamente en pantalla.	1: o10 = 2 2: Entrada de señal de puerta D12.	Automática	La alarma cancela cuando no hay entradas de señales para D12.
9	Alarma de protección del compresor	E9	inmediata	E9 y la temperatura ambiente aparecerán alternadamente en pantalla.	1: o10 = 1 2: Entrada de señal de puerta D12.	Reinicialización	La alarma cancela cuando no hay entradas de señales para D12.

7. FUNCIÓN AVANZADA - MODO NOCTURNO

Por general la temperatura del aire de noche es más baja que la temperatura del aire durante el día, siendo así, un aumento apropiado en el valor

del Set Point de temperatura por la noche, puede alcanzar el mismo efecto de enfriamiento que durante el día. Este aumento de temperatura de Set

Point, hará con que el compresor se active por menos tiempo para llegar a la temperatura determinada, resultando en ahorro de energía eléctrica. C08=1, el Modo Nocturno se activa.

El usuario puede ajustar los siguientes parámetros para el ahorro de energía.

N°	Código	Configuración de los parámetros	Rango	Estándar
1	C08	Modo Nocturno (1=Activad; 2=Desactivado)	(1-2)	2
2	C09	Hora de inicio del Modo Nocturno	(023) horas	2
3	C10	Minuto de inicio del Modo Nocturno	(059)min.	0
4	C11	Hora de interrupción del Modo Nocturno	(023) horas	8
5	C12	Minuto de interrupción del Modo Nocturno	(059)min.	0
6	C13	Diferencial del Modo Nocturno	(010) (°C/°F)	2

Por ejemplo, el set-point actual es de 5°C. En el modo ECO, el set-point cambia para 8°C, la hora es de 1:30-8:00. Los parámetros correspondientes son:

Código	C08	C09	C10	C11	C12	C13
Valor	1	1	30	8	0	3

8. COMUNICACIÓN

El sistema adopta el protocolo de comunicación de modo esclavo MODBUS-RTU. Tasa de transmisión de datos: 9600 bit/s paridad: ningún, largo de datos: 8 bits, bit de interrupción: 1. Soporta mando 03 MODBUS-RTU (leer registro vinculado), 06 (escribir registro único).

9. GUÍA DE ACCESO A LA RED (ECB-1000PLUS CLOUD)

El usuario puede acceder a ECB-1000PLUS CLOUD por Wi-Fi o red 4G conforme la necesidad. Antes de la configuración de la red:

- Apague el dispositivo antes de conectar a la red.
- Instale la tarjeta SIM Consulte 8.3.2 (si se usa red 4G)
- Conecte su celular a la red Wi-Fi disponible (si se usa red Wi-Fi)
- Baje la aplicación de Elitech 🔕 en la Tienda de Aplicaciones.
- Registre una cuenta y un login.



Si usted no tiene una cuenta en Elitech Cloud, siga el paso 1 para crear una.

Si usted tiene una cuenta, siga el paso 2 al paso 4, digite su número de usuario y contraseña y conéctese.

9.1 CONFIGURACIONES DE LA RED WI-FI (SOLO PARA OPERACIÓN EN LA APP) 9.1.1 Adicione el dispositivo

Después de realizar el Login, haga clic en la señal "+" arriba a la derecha, para adicionar el número GUID del dispositivo. Consulte el paso 5.

÷	Add Device	8
()	Device GUID	
P	Device Name	
	(BRT)null	
	Add 9	



1) Insiera el GUID del dispositivo:

Escanee el código QR para adicionar el GUID. Vea el paso 6 a seguir.

Digite el GUID (20 números) manualmente. Vea el paso 7 a seguir.

2) Nombre a su dispositivo. Vea el paso 8 a seguir.

3) Haga clic en "Add". Vea el paso 9 a seguir.4) Una ventana aparecerá para indicar que se adicionó el dispositivo. Haga clic en "OK".

9.1.2 Insiera la contraseña del Wi-Fi

La siguiente ventana aparecerá después de sea finalizado el paso 10. Siga el paso 11 para inserir la contraseña del Wi-Fi que conecta el celular. Energice el dispositivo. Siga el paso 12 y después de 5seg aparecerá una ventana indicando que la red está conectado.

Todo el proceso lleva cerca de 5 a 30 segundos.

Salga de la interfaz de configuración cuando la red esté conectada con éxito. La página de la Aplicación en internet exhibe que el dispositivo está on-line. La señal queda intermitente en la parte superior izquierda de la pantalla del dispositivo para indicar que este está on-line.

← Configure Wi-Fi	Observación: 1. Caso ocurra una falla en la red, apague el dispositivo y
NI ECB-1000PLUS 123456***	repita los pasos de 5 al 12. 2. Después de iniciada la configuración de la red Wi-Fi deberá ser finalizada en 2min. Caso no sea posible, apague el dispositivo, aguarde 1min y vuelva a iniciar la confirguración. 3. Caso haya fallas intermitentes (cortes) en la
Entered configuration	comunicación, reinicialice la red Wi-Fi (Ver. 8.3.1) y repita los pasos de 5 al 12.

9.1 CONFIGURE LA RED 4G

Si el dispositivo fue adicionado con éxito no será necesario reconfigurar la red, simplemente le introduzca una tarjeta SIM para conectarse automáticamente a la red.

Para adicionar el dispositivo por primeira vez a la red siga los pasos de configuración de la red móvil 4g conforme abajo.

9.2.1 Configuración de la red 4G

Consulte los pasos 1 al 10 para configuraciones de la red Wi-Fi.

Salga de la interfaz de configuración cuando la red esté conectada con éxito. La página de la Aplicación en internet exhibe que el dispositivo está

on-line. El led de indicación de red parpadeará en la parte superior izquierda de la pantalla, indicando que el dispositivo está on-line.

9.2.2 Configuración de la red en la página Web

1. Login

Abra el browser e introduzca la URL de la Plataforma Elitech Cloud en la barra de direcciones

Insiera el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en "Login". Consulte los pasos 1 al 5. Si usted todavía no tiene una cuenta, haga una.

< > www.i-e	tech.com	D
	Elitech	
	Usemame	
	Password	
	Security Code	4
	Login	P
	Register Forgot username/passwo	rd?

2. Adicione el dispositivo

Después del login, siga del paso 6 al paso 8 para adicionar un dispositivo.

< > www.i-elit	ech.com						
Elitech							
**	HOME/Project/D	efault Project		Add Device	8 Add Project		
номе	Monitoring	Device List		Мар			
Project Center	No devices	are added					
<data logger="" pro<="" th=""><th></th><th>Previous</th><th>Next</th><th></th><th></th></data>		Previous	Next				
User Center							

Aparecerá una ventana que pedirá la inserción de GUID del dispositivo y el nombre. Haga clic en "Next" ("Próximo"). Vea los pasos 9 al 11.

1. Device Information	ID*	32154*****
2. Project	Device*	NI-ECB-1000PLUS
3. Industry/Application Area		
4. Confirmation		
		M
		Back Next

Seleccione "Default Project" ("Proyecto Estándar") y haga clic en "Next" ("Próximo"). Vea los pasos 12 al 13.



Seleccione el escenario del dispositivo a ser usado y haga clic en "Next" ("Próximo"). Vea los pasos 14 al 15.

1. Device Information	COLD STORAGE	HVAC	14
2. Project	PHAYMACY	COLD-CHAIN]
3. Industry/Application Area			
4. Confirmation			
		Back	15 Next

Aparecen informaciones relativas al dispositivo. Confirme y haga clic en "Finish" ("Finalizar"). Vea el paso 16.

1. Device Information	ID	32154******
2. Project	Device Project	NI-ECB-1000PLUS Default Project
3. Industry/Application Area		
4. Confirmation		
		Back Next

Después de adicionar el nuevo dispositivo, actualice la página para poder visualizarlo.

9.3 REINICIALICE EL WI-FI E INSTALE LA TARJETA SIM

Retire los cuatro tornillos de la tapa frontal para abrirla, usted verá dos botones y tres LEDs en el tope.



Tecla	Descripción	LED	Descripción	Letrero	Descripción
K1	Reinicializar Wi-Fi	L1	Indicador de estatus de la Wi-Fi	M1	Portatarjeta SIM
K2	Reservado	L2	Indicador de estatus de 4G ¹	M2	Conector macho del SMA de la antena externa de 4G ³
K3	Acceso al portatarjeta SIM	L3	Indicador de error ³		

Observación:

1. Pantalla con indicador de estatus: Estatus siempre apagado indica que la red no está disponible; parpadeo lento indica que la red está

conectada; parpadeo rápido indica que la red se está configurando; estatus siempre encendido indica que la red está inactiva.

2. Pantalla con indicador de error: Estatus siempre apagado indica que la red está normal; estatus intermitente indica falla en la red.

3. Pase el conector SMA hembra de la antena externa a través de una unión a prueba de agua y conéctelo al conector SMA macho (M2). Apriete bien ambos conectores

9.3.1 Reinicializar Wi-Fi

Energize el tablero, mantenga presionado K1 hasta que L1 parpadee riapidamente, entonces suéltela, la red Wi-Fi del tablero fue reinicializada.

Observación: Se sugiere reinicializar el dispositivo después de la operación de reinicialización del Wi-Fi.

9.3.2 Instalación e la tarjeta SIM

Desconecte el dispositivo antes de instalar la tarjeta SIM. Presione K3 para que aparezca el portatarjeta SIM, coloque la tarjeta SIM en el portatarjeta, empuje el portatarjeta en la rañura, la tarjeta SIM está instalada.

10. REINICIALIZAR LOS PARÁMETROS PARA LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

Si el Usuario quiere reinicializar todos los parámetros para configuración de fábrica, no es necesario modificar cada parámetro, simplemente siga estas operaciones: En estatus normal de funcionamiento, mantenga presionadas las teclas () () por más de 6 segundos hasta que el controlador muestre FAC en la pantalla, pulse la tecla () para confirmar y entonces aparecerá YES en la pantalla, indicando que los parámetros están restaurados a los ajustes iniciales de fábrica. Después de 3 segundos, el tablero volverá a indicar la temperatura ambiente.

N°	Descripción	Configuración de los parámetros	Rango	Estándar	Dirección para Comunicación por ModBus
1	/	Set Point de la temperatura	(C02 C03)	0,0	0x0401
2	C01	Diferencial de control (histéresis). Diferencia positiva de temperatura para vovler a prender el compresor.	(0.1 20.0)	2,0	0x0402
3	C02	Máximo Set Point de temperatura	(set-point 100)	100,0	0x0403
4	C03	Mínimo Set Point de temperatura	(-50.0 set-point)	-50,0	0x0404
5	C04	Tiempo mínimo de compresor prendido	(0 15) min.	0	0x0405
6	C05	Tiempo mínimo de compresor apagado	(0 15) min.	0	0x0406
7	C06	Ajuste de lectura de temperatura del sensor ambiente	(-12.0 12.0)	0,0	0x0407
8	C07	Retardo en lá energización	(0 30) min.	2	0x0408
9	C08	Modo Nocturno (1=Activado; 2=Desactivado)	(1-2)	2	0x0409
10	C09	Hora de inicio del Modo Nocturno	(0 23) horas.	2	0x0409
11	C10	Minuto de inicio del Modo Nocturno	(0 59) min.	0	0x040a
12	C11	Hora de interrupción del Modo Nocturno	(0 23) horas.	8	0x040b
13	C12	Minuto de interrupción del Modo Nocturno	(0 59) min.	0	0x040c

N°	Descripción	Configuración de los parámetros	Rango	Estándar	Dirección para Comunicación por ModBus
14	C13	Diferencial del Modo Nocturno	(0 10)	2	0x040d
15	A01	Alarma de alta temperatura (Set Point de temperatura +C01+A01)	(0 30)	10	0x040e
16	A02	Alarma de baja temperatura (Set Point de temperatura +C01+A01)	(0 30)	10	0x040f
17	A03	Diferencial de las alarmas de alta y baja temperatura.	(1 10)	2	0x0410
18	A04	Retardo en la alarma de baja temperatura del aceite	(0 99) min.	30	0x0411
19	A05	Retardo en la alarma de temperatura Alta/Baja después de la energización o después del ciclo de deshielo.	(0 99) min.	20	0x0412
20	A06	Buzzer interno (1=desactivado; 2=activado)	(12)	1	0x0413
21	A07	Retardo en la alarma del interruptor de puerta	(0 99) min.	30	0x0414
22	d01	Tipo de deshielo(1: Deshielo eléctrico; 2: Deshielo por gas caliente)	(12)	1	0x0415
23	d02	Término del deshielo (1: Alcanzada la temperatura de fin de deshielo; 2: Alcanzado el tiempo de duración del deshielo)	(12)	1	0x0416
24	d03	Temperatura para fin de deshielo (d02=1)	(0 99)	8	0x0417
25	d04	Tiempo de intervalo entre cada deshielo	(0 48) horas.	6	0x0418
26	d05	Tiempo de duración de cada deshielo	(0 99) min.	30	0x0419
27	d06	Tiempo de drenaje	(0 20) min.	2	0x041a
28	d07	Retardo del deshielo a partir de la energización del tablero	(0 99) min.	0	0x041b
29	d08	Cantidad máxima de deshielos diarios (si o03=2)	(0 7)	0	0x041c
30	d09	Ajuste de lectura de la temperatura del sensor de deshielo	(-12.0 12)	0	0x041d
31	F01	Modo de funcionameiento del ventilador (1: ventilador funciona de modo continuo; 2: ventilador activa y desactiva simultáneo al compresor)	(12)	1	0x041e
32	F02	Desactivar el ventilador durante el deshielo (1=sí; 2=no)	(12)	1	0x041f
33	F03	Temperatura para retorno del ventilador después del deshielo	(-30 5)	5	0x0420
34	F04	Retardo del ventilador después del deshielo	(0 10) min.	3	0x0421
35	o01	Modo de operación del compresor en caso de falla del sensor (1=Encendido; 2=Apagado)	(12)	1	0x0422
36	o02	Contraseña del sistema	(0999)	0	0x0423
37	o03	Modo de inicio de deshielo (1: Deshielo por tiempo; 2: Deshielo por agenda de horarios)	(12)	1	0x0424
38	o04	Indicaión de temperatura con punto decimal (1=sí; 2=no)	(12)	1	0x0425
39	o05	Modo de operación de la entrada digital 1 1=Desactivada; 2=Modo 1 de control de iluminación (sensor de puerta); 3=Modo 2 de control de iluminación (sensor de puerta); 4=Alarma de alta/Baja presión; 5= Alarma común.	(15)	1	0x0426
40	006	Escala de indicación en pantalla (1=°C; 2=°F)	(12)	1	0x0427
41	o07	Tipo de contacto de la entrada digital 1 (0=NC; 1=NO)	(01)	0	0x0428
42	008	Dirección en la red de comunicación	(1127)	1	0x0429
43	o09	Tipo de contacto de la entrada digital 2 (0=NC; 1=NO)	(01)	0	0x042a
44	o10	Modo de operación de la entrada digital 2 (0=desactivada; 1=protección del compresor; 2=alarma de persona presa en la cámara)	(02)	0	0x042b
45	t01	Hora de inicio del primer deshielo	(023) horas	0	0x042c
46	t02	Minuto de inicio del primer deshielo	(059) min	0	0x042d
47	t03	Hora de inicio del segundo deshielo	(023) horas	0	0x042e
48	t04	Minuto de inicio del segundo deshielo	(059) min	0	0x042f
49	t05	Hora de inicio del tercer deshielo	(023) horas	0	0x0430
50	t06	Minuto de inicio del tercer deshielo	(059) min	0	0x0431
51	t07	Hora de inicio del cuarto deshielo	(023) horas	0	0x0432
52	t08	Minuto de inicio del cuarto deshielo	(059) min	0	0x0433

N°	Descripción	Configuración de los parámetros	Rango	Estándar	Dirección para Comunicación por ModBus
53	t09	Hora de inicio del quinto deshielo	(0 59) min.	0	0x0434
54	t10	Minuto de inicio del quinto deshielo	(0 59) min.	0	0x0435
55	t11	Hora de inicio del sexto deshielo	(0 23) horas	0	0x0436
56	t12	Minuto de inicio del sexto deshielo	(0 59) min.	0	0x0437
57	t13	Hora de inicio del séptimo deshielo	(0 23) horas	0	0x0438
58	t14	Minuto de inicio del séptimo deshielo	(0 59) min.	0	0x0439

11. DIAGRAMA ELÉCTRICO



Alimentación Eléctrica 100 ~ 250V

ELIMINACIÓN CORRECTA

- contaminación ambiental es importante deshacerse adecuadamente de su equipo;
- Para evitar la contaminación del suelo con los componentes presentes en estos materiales, el ideal es el reciclaje específico para este tipo de producto;
- Es importante destacar que este tipo de residuos no debe eliminarse en vertederos. y / o envolverlo en periódicos o plásticos;
- Para asegurarse de que su correo basura no causará problemas como contaminación y Al desechar un material electrónico correctamente, además de la conservación, permite la reutilización o donación de componentes / instrumentos que están en buenas condiciones de uso:
 - Si no sabe cómo deshacerse de este producto, comuníquese con su Elitech a través de nuestro contacto +55 51 3939.8634.



Elitech América Latina www.elitechbrasil.com.br Contacto: +55 51 3939.8634 | Canoas - Rio Grande do Sul/Brasil